



Vi bygger redekasser 2



Læg forsiden på en træklos.
Bor hullet ud i den ønskede størrelse.
Sæt forsiden fast med søm.



Sæt klodsen fast på tagets underside.
Sæt taget fast til bagsiden med
cykelsslange.
Brug små stifter.



Sæt øskner eller maner på
kassens sider.
Sæt taget fast med nylon-
snøre eller tyndt ståltråd.
Mal nummer på kassen med
maling på vandbasis.

Kassen sættes op med snøre eller tråd. Gør tråden fast i den forreste øsken/mane på kassen. Træk tråden gennem den bageste øsken/mane, rundt om grenen og gennem bageste og forreste øsken/mane på kassens side. Tråden fastgøres på den forreste øsken/mane.