



Redekasse til blåmejse

Materialer: Fyr- eller grantræ i 19 mm brædder. Lineal, vinkel, blyant, sav, skrue-tvingel, galvaniserede søm 2,0 x 55 mm, hammer, fiskesnøre, tynd ståltråd eller snor, centerbor 28–30mm, 4 maner borsving/boremaskine.

Hvis du vil vide noget om blåmejsen, kan du læse om fuglen her i programmet. Du skal blot trykke på [blåmejse](#).

Kassens mål.

Udskæringsmål			
Side 100 x 280	Side 100 x 280	Bund 100x112	Låg 100x111
Forstykke 150 x 280	Bagsstykke 150 x 280	Tag 150 x 220	Hul 28 mm

Sådan gør du!

Brug ru brædder af fyr- eller grantræ. Bunden skal være mindst 100 x 100 mm. Hullet skal være mindst 28 mm i diameter. Sørg for at bore et par små huller i bunden af kassen. Så kan eventuelt regnvand løbe ud igen.

Der skal være 22 cm fra hul til bund.

Du kan samle kassen med galvaniserede søm eller skruer.

Låget sættes fast med nylonsnor eller tynd ståltråd.

[Se aktivitetsark 8 + 9](#)

Hvor skal kassen sidde?

Redekassen hænges op i et træ 0,5-1,5 meter over jorden. Hæng kassen i læ for blæst og bagende sol.

Bind kassen til stammen med murer-snor, tynd ståltråd eller fiskesnøre.

Lad være med at slå søm i træet.

